



Восстановление картриджей Canon

(замена изношенных деталей)

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
Cartridge 045 Cartridge 045H (Bk,c,m,y)		Canon i-SENSYS LBP611Cn	600	400
		Canon i-SENSYS LBP613Cdw Canon i-SENSYS MF631Cn Canon i-SENSYS MF633Cdw Canon i-SENSYS MF635Cx Canon i-SENSYS MF732Cdw Canon i-SENSYS MF734Cdw Canon i-SENSYS MF735Cx Canon i-SENSYS LBP653Cdw		
		Canon i-SENSYS LBP654Cx Canon i-SENSYS LBP312x Canon i-SENSYS LBP312x Canon i-SENSYS LBP2900 Canon i-SENSYS LBP2900B		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS LBP3000 Canon i-SENSYS LBP5000 Canon i-SENSYS LBP5100		
Cartridge 707 Y	2000 стр.		800	400
		Canon i-SENSYS LBP 3300 Canon i-SENSYS LBP 3360 Canon LBP3460	800	
Cartridge 707 M	2000 стр.	Canon i-SENSYS LBP-3010 Canon i-SENSYS LBP-3010B Canon i-SENSYS LBP-3100 Canon i-SENSYS LBP-3250 Canon LBP5050 Canon LBP5050n	500	400
		Canon i-SENSYS MF8030CN		
		Canon i-SENSYS MF8040CN		
		Canon i-SENSYS MF8050CN		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS MF8080CW Canon LBP7200Cdn Canon LBP7660Cdn Canon i-SENSYS LBP7210Cdn Canon i-SENSYS LBP-7680CX Canon i-SENSYS MF8330Cdn Canon i-SENSYS MF8340Cdn		
		Canon i-SENSYS MF8360Cdn Canon i-SENSYS MF8380Cdw Canon i-SENSYS MF8550CDN Canon i-SENSYS MF8580CDW Canon i-SENSYS LBP6300dn Canon i-SENSYS LBP-6310DN Canon i-SENSYS LBP6650dn Canon i-SENSYS LBP-6680X		
		Canon i-SENSYS MF5840dn		
		Canon i-SENSYS MF5880dn Canon i-SENSYS MF5980dw		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS MF5940dn Canon i-SENSYS LBP6300dn Canon i-SENSYS LBP-6310DN Canon i-SENSYS LBP6650dn Canon i-SENSYS LBP-6680X Canon i-SENSYS MF5840dn Canon i-SENSYS MF5880dn Canon i-SENSYS MF5980dw Canon i-SENSYS MF5940dn		
		Canon i-SENSYS MF418x		
Cartridge 725	1600 стр.	Canon i-SENSYS LBP6000	500	350
		Canon i-SENSYS LBP6000B Canon i-SENSYS LBP6020 Canon i-SENSYS LBP6020B Canon i-SENSYS LBP6030W Canon i-SENSYS LBP6030B Canon i-SENSYS MF3010 Canon i-SENSYS LBP6200d		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS MF4410		
		Canon i-SENSYS MF4430 Canon i-SENSYS MF4450 Canon i-SENSYS MF4550d Canon i-SENSYS MF4570dn Canon i-SENSYS MF4580dn Canon i-SENSYS MF4730dn Canon i-SENSYS MF4750 Canon i-SENSYS MF4780w		
		Canon i-SENSYS MF4870dn		
		Canon i-SENSYS MF4890DW Canon i-SENSYS LBP-7100Cn Canon i-SENSYS LBP-7110Cw Canon i-SENSYS MF8230CN Canon i-SENSYS MF8280Cw Canon i-SENSYS MF8230CN Canon i-SENSYS MF623Cn Canon i-SENSYS MF211		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS MF212w Canon i-SENSYS MF216n Canon i-SENSYS MF217w		
		Canon i-SENSYS MF226dn		
		Canon i-SENSYS MF229dw		
		Canon i-SENSYS MF231 Canon i-SENSYS MF232w Canon i-SENSYS MF237w Canon i-SENSYS MF244dw Canon i-SENSYS MF247dw Canon i-SENSYS MF249dw Canon i-SENSYS LBP151dw Canon i-SENSYS FAX-L170		
Cartridge EP-22	2500 стр.	Canon LBP-800 Canon LBP-810 Canon Lasershot LBP-1120 Canon LBP-1210 Canon LBP 3200	500	350



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon Laser base MF3110 Canon Laser base MF3228 Canon Laser base MF3240		
		Canon Laser base MF5630		
		Canon Laser base MF5650 Canon Laser base MF5730 Canon Laser base MF5750 Canon Laser base MF5770 Canon FC 100 Canon FC 108 Canon FC 120 Canon FC 128 Canon FC 200 Canon FC 204 Canon FC 206		
		Canon FC 208		
		Canon FC 220		
		Canon FC 224		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon FC 226 Canon FC 228 Canon FC 336 Canon PC 760 Canon PC 780 Canon PC 860 Canon PC 880		
		Canon PC 890 Canon MultiPASS L60 Canon MultiPASS L90 Canon FAX-L200 Canon FAX-L220 Canon FAX-L240 Canon FAX-L250 Canon FAX-L280		
		Canon FAX-L290		
		Canon FAX-L295 Canon FAX-L300		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon FAX-L350		
		Canon FAX-L360		
		Canon i-SENSYS MF4010		
		Canon i-SENSYS MF4018		
		Canon i-SENSYS MF4120		
		Canon i-SENSYS MF4140		
		Canon i-SENSYS MF4150		
		Canon i-SENSYS MF4270		
		Canon i-SENSYS MF4320d		
		Canon i-SENSYS MF4330d		
		Canon i-SENSYS MF4340d		
		Canon i-SENSYS MF4350d		
		Canon i-SENSYS MF4370dn		
		Canon i-SENSYS MF4380dn		
		Canon i-SENSYS MF4660PL		
		Canon i-SENSYS MF4690PL		
		Canon Fax-L100		
		Canon Fax-L120		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS Fax-L100		
		Canon i-SENSYS Fax-L120 Canon i-SENSYS Fax-L140 Canon i-SENSYS Fax-L160 Canon PC1210D Canon PC1230D Canon PC1270D Canon FAX L-400 Canon PC-D340		
		Canon PC-D320		
		Canon FAX-L380 Canon FAX-L380S Canon FAX-L390 Canon imageRUNNER 1133 Canon imageRUNNER 1133A Canon imageRUNNER 1133IF		