



Восстановление картриджей Xerox

(замена изношенных деталей)

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана
013R00621	3000 стр.	Xerox WorkCentre PE220	600
013R00625	3000 стр.	Xerox WorkCentre 3119 Xerox Phaser 3250 Xerox Phaser 3250 Xerox Phaser 3100 Xerox Phaser 3100 MFP Xerox Phaser 3100 Xerox Phaser 3100 MFP Xerox Phaser 3300MFP	600
106R01415	10000 стр.	Xerox Phaser 3435dn Xerox WorkCentre 3210 Xerox WorkCentre 3220 Xerox WorkCentre 3210 Xerox WorkCentre 3220	600



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана
		Xerox Phaser 3320	
		Xerox WorkCentre 3315	
		Xerox WorkCentre 3325	
106R02773	1500 стр.	Xerox Phaser 3020 Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Xerox WorkCentre PE16 Xerox WorkCentre PE16e	600